

プロジェクター操作法（ズーム、 レンズシフト）

①リモコンの手元側の端に「ALL OFF, ON, RESET」の切り替えがありますので、これを「ON」にする。

②「ZOOM」ボタンを押す。

③上下のボタンでズームを操作する。

④「LENS SHIFT」ボタンを押し、同様に上下ボタンで操作する。



注 意

リモコンはプロジェクターへ向けて操作すると良い。
天井吊りになっているので、上下が逆に動作することがある。